

Comment fonctionne un Planet?



Un Planet a pour mission de fermer la fente sous la porte sans bruit et mécaniquement (sans courant électrique).

Ainsi fonctionne un Planet

La fermeture de la porte active le bouton de déclenchement ① sur le Planet et le joint s'abaisse jusqu'au sol. ② La fente est fermée.

Le bouton de déclenchement se desserre à l'ouverture de la porte, ③ le joint remonte sans bruit. ④ Aucun frottement au sol.

